



## Protección para frontal de eje de tupí

REF.: AQD4909610

Esta protección para el frontal de un eje de tupí cumple con la normativa CE EN 848-1.

Es fácil de adaptar a todos los tipos de tupí. Proteger completamente el paso de la madera, tanto en altura como en anchura, siempre que el empuje de la madera se haga manualmente.

Se puede ajustar rápidamente con un simple movimiento de los prensos horizontal y vertical.

El cambio de las fresas es rápido y sencillo, simplemente moviendo todo el bloque.

Nota: Asegúrese de que, una vez cambiada la fresa, quede oculta.